



Assicurare l'elastico in zona punto d'incocco, meglio non utilizzare la corda principale.



far passare il capo libero all'interno del moschettone della gomitiera (indossata) e lo strozzatore.



Preso la misura interno gomito dita mano corda, bloccare l'elastico.